


Panasonic.

Second Battery Pack Adapter

CF-VAB371



OPERATING INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

Mode d'emploi

Printed in Japan

DFQX2689ZA FJ0999-0

ENGLISH

The Second Battery Pack Adapter connects to the Panasonic CF-37 computer series through the Multimedia Pocket (with the battery pack (CF-VZSU14) installed in the battery pack adapter) and supplies power to the computer.

Please refer to the Operating Instructions and Reference Manual accompanying the computer for information on mounting and dismounting the device, and battery charging.

Dimensions (W x D x H)	Approx. 129.5 mm x 148 mm x 15 mm (5.5" x 5.8" x 0.6")
Weight	Approx. 60 g {0.13 lb.}

DEUTSCH

Der zweite Akku Pack Adapter wird an den Multimedia Pocket des CF-37 Computers angeschlossen (mit dem eingesetzten Akku Pack CF-VZSU14) und versorgt den Computer mit Strom. Informieren Sie sich auch im begleitenden Computer Manual (Handbuch) über Einsetzen, Herausnehmen und Laden des Akkupacks.

Abmessungen (B x T x H)	ca. 129,5 mm x 148 mm x 15 mm
Gewicht	ca. 60 g

FRENCH

L'adaptateur de la deuxième batterie se connecte sur l'ordinateur Panasonic CF-37 par le Multimedia Pocket (la batterie (CF-VZSU14) étant installée dans l'adaptateur de batterie) et fournit de l'électricité à l'ordinateur.

Veuillez vous reporter aux instructions d'utilisation et au manuel de référence livrés avec votre ordinateur pour toute information sur le montage et le démontage de la machine ou sur le chargement de la batterie.

Dimensions (L x P x H)	Environ 129,5 mm x 148 mm x 15 mm
Poids	Environ 60 g